



國立臺灣海洋大學


校園廣播系統教育訓練

2014/04/08



使用者管理

雙擊桌面圖示以開啟網路廣播程式
點擊 **使用者登入** 圖示，並輸入帳號/密碼



點擊 使用者設定 圖示
可新增或編輯不同權限之使用者

昱源 IP 廣播程式

設定 檢視 動作 說明

行政大樓 綜合二館 食科館 食工館 環資系館 綜合一館

漁學館 就緒 海空大樓 就緒

全選 全

11:06:10 Instance#9
11:06:10 Instance#9

16:04:26 Instance#1 撥號進行中
16:04:45 Instance#1 使用者掛上電話

就緒

Log

使用者編輯

使用者代碼	使用者名稱	密碼	權限	建立者
admin	系統管理者	*****	系統管理者	admin

新增使用者資料

使用者代碼 密碼

使用者名稱

權限

- ☒ 一般使用者 (可以執行廣播工作)
- ☐ 主管 (可以執行廣播, 編輯排程)
- ☐ 系統管理者 (可以執行廣播, 編輯排程, 編輯使用者資料)

確定 取消

點擊可登出目前使用者

依權限可分:
系統管理者/主管/一般使用者



手動麥克風廣播

點選欲廣播區域
按下 **開始廣播** 按鈕，並待指示語操作



點擊 **播放音檔** 按鈕可於 麥克風/音檔 廣播作來回切換
 按下 **停止廣播** 按鈕即中止廣播



VODTEL

PIONEER

點擊 Soft Phone
於彈出之撥號盤

雙擊名稱欄位即以
麥克風進行廣播



就緒

全選

全不選

11:06:10 Instance#9 啟動 SD
11:06:10 Instance#9 帳號 10:
11:06:10 Instance#9 設定使用
11:28:36 使用者 admin 登入
16:04:25 Instance#1 使用者外
16:04:26 Instance#1 進行通話
16:04:26 Instance#1 對方響鈴
16:04:26 Instance#1 撥號進行
16:04:45 Instance#1 使用者掛

就緒

編輯電話簿

備 註	電話...
行政大樓	1040...
綜合一館	1041...
航運大樓	1042...
輪機實習工廠	1043...
航管大樓	1044...
第一餐廳	1045...
食品科學館	1046...
育樂館	1047...
漁學館	1048...
養殖系溫室	1049...
游泳館	1050...
海空大樓	1051...
延平技術大樓	1052...
綜合研究中心	1053...
人文會科學院	1054...
海工館	1055...
工學一館	1056...
工學二館	1057...
女一舍	1058...
男一舍	1059...
男二舍	1060...
第三宿舍	1061...
學生活動中心	1062...
圖書館	1063...

簡易撥號盤廣播

昱源 SoftPhone

1039

空間

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

單擊即中止廣播

緊急廣播 - 可預先定義對象

音量

喇叭

麥克風

靜音


靜音

Log



排程音檔廣播

於新視窗按下滑鼠右鍵選取 **新增排程**



排程設定視窗如下

可選取電腦中的音檔，於指定的時間播放至所選擇的區域

The screenshot shows the '新增排程' (Add Schedule) window. It includes a calendar on the left for March 2014, with the 20th circled. The main form has several sections: '型態' (Type) with radio buttons for '單次' (Selected), '每日', '每周', '每月', '節日', and '停止'; '日期' (Date) set to '2014/ 3/19'; '星期' (Day of Week) with checkboxes for '星期日' through '星期三'; '開始時間' (Start Time) set to '下午 05:00:00'; '前置靜音' (Pre-silence) set to '3' seconds; '語音重複次數' (Voice repeat count) set to '1'; '播放音檔' (Play audio file) with a text box containing 'D:\test.wav' and a '瀏覽...' (Browse...) button; '選擇音源' (Select audio source) with a dropdown menu showing 'ASUS XONAR PHOEBUS Audio Device'; '播放時間' (Play time) set to '30' seconds; '播放區域' (Play area) with radio buttons for '分機號碼' and '選擇區域' (Selected); '訊息說明' (Message description) with the text '廣播測試'; '排程起始日' (Schedule start date) set to '2014/ 3/19'; and '排程終止日' (Schedule end date) set to '2014/ 3/19'. A dropdown menu on the right lists various areas, with '行政大樓' (Administration Building) selected. At the bottom are buttons for '編輯完成' (Edit complete), '確定' (Confirm), and '取消' (Cancel). Red boxes and arrows highlight key features: the date field, the '可從電腦中選取音檔' (Can select audio file from computer) annotation pointing to the file path field, the '選擇區域' (Select area) dropdown, the '選取欲播放之區域' (Select the area to be played) annotation pointing to the area dropdown, and the '編輯完成' (Edit complete) button.

新增排程

型態

☒ 單次 ☐ 每日 ☐ 每周 ☐ 每月 ☐ 節日 ☐ 停止

日期 2014/ 3/19 (型態為每月或節日時須設定)

星期

☐ 星期日 ☐ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期三

開始時間 下午 05:00:00 前置靜音 3 秒 語音重複次數 1 次

☒ 播放音檔 D:\test.wav 瀏覽...

☐ 選擇音源 ASUS XONAR PHOEBUS Audio Device 播放時間 30 秒(1~3600)

播放區域 ☐ 分機號碼 續撥碼 # ☒ 選擇區域 行政大樓

訊息說明 廣播測試

排程起始日 2014/ 3/19 排程終止日 2014/ 3/19

編輯完成 確定 取消

可從電腦中選取音檔

選取欲播放之區域

行政大樓
行政大樓
綜合二館
食科館
食工館
環資系館
綜合一館
漁學館
第一餐廳
綜合三館
育樂館

回到廣播排程視窗以檢視資訊
可進一步設定前/後置音及是否報時

廣播排程

狀態	日期	星期	開始時間	前置靜音	語音重複	播放音檔/播放音源	播放區域	訊息說明	起始日期	終止日
單次	2014-03-19		17:00	3	1	D:\test.wav	1	廣播測試	2014-03-19	2014-

已新增之排程資訊

設定前置/後置音檔

前置音檔(不需要時可不填) 瀏覽...

後置音檔(不需要時可不填) 瀏覽...

☒ 播放音檔前先報時

確定 取消


全部播音順序為:
前置音->報時音->廣播播放音檔->後置音

設定前/後置音檔 套用 放棄

請按滑鼠右鍵來新增/編輯或刪除排程

使排程生效

點擊 中斷播音 圖示
可立即停止播音中之排程






操作設定簡介

點擊 參數設定 圖示

可設定系統相關參數如 預設播放音檔、緊急廣播電話



點擊 **操作記錄** 圖示
即可以日期區間查詢使用者之操作記錄

昱源 IP 廣播程式

設定 檢視 動作 說明

待條件勾選完畢後按下

檢視操作記錄

起始日期 2014/ 2/ 1

截止日期 2014/ 3/20

搜尋


操作時間	使用者代碼	動作	詳細記錄
2014-03-20 14:01:17	randall	登入/登出	登入

若為較低權限使用者
僅可顯示自身操作記錄

11:06:10 Insta
11:06:10 Insta
11:06:10 Insta
11:28:36 使用
16:04:25 Insta
16:04:26 Insta
16:04:26 Insta
16:04:26 Insta
16:04:45 Insta

Log

需於登入狀態點擊 **結束** 圖示
於對話視窗再次確認後，即可關閉系統





區域設定簡介

單擊 廣播區域設定 圖示
可自行編輯 12 區塊之內



廣播區域資訊編輯

顯示名稱: 行政大樓

撥出號碼: 1040 續撥碼: 777

登入帳號: 1027 密碼: *****

設備 IP:

音效裝置

喇叭: S/PDIF

麥克風: ASUS XONAR PHOEBUS Audio Device

單一對象均填為 777

群組代碼	啟用狀態	廣播點
01	停用	
02	停用	
03	停用	
04	停用	
05	停用	
06	停用	
07	停用	
08	停用	
09	停用	
10	停用	
11	停用	
12	停用	
13	停用	
14	停用	
15	停用	
16	停用	
17	停用	
18	停用	
19	停用	

對象分機號碼(請參見附表)

確定 取消 雙擊列表項目進行編輯

單擊廣播區域設定圖示
並點選

廣播區域資訊編輯

顯示名稱: 海空大樓 有效裝置: S/PDIF

撥出號碼: 1051 接收號碼: 777

登入帳號: 1051

設備IP: 140.121.185.241

可供20群組預先編輯

群組代碼	啟用狀態	廣播點	備註
01	啟用	ntou01,ntou02,ntou03,ntou04,ntou05,ntou06,ntou07,...	全校廣播
02	啟用	ntou01,ntou03,ntou04,ntou05,ntou06,ntou08,ntou11,...	濱海校區
03	啟用	ntou02,ntou07,ntou09,ntou10,ntou14,ntou15,ntou19,...	祥豐校區
04	啟用	ntou16,ntou17,ntou18,ntou25,ntou26,ntou42,ntou44,...	工學院校區
05	啟用	ntou19,ntou20,ntou21,ntou22	學生宿舍
06	啟用		行政大樓
07	啟用		育樂館
08	啟用		海空大樓
09	啟用		游泳館
10	啟用		第一餐廳
11	啟用		學生活動中
12	啟用		體育館
13	啟用		食品工程館
14	停用		
15	停用		
16	停用		
17	停用		
18	停用		
19	停用		

群組資訊編輯

群組#5 ☐ 停用 ☒ 啟用

群組代碼: 05

備註: 學生宿舍

廣播點: ntou19, ntou20, ntou21, ntou22

刪除 ->


確定

取消

編群設定於第12區塊

海空大樓

單擊 廣播區域設定 圖示
可自行編輯 12 區塊之內



廣播區域資訊編輯

區塊顯示名稱

顯示名稱 全體校區

撥出號碼 6601 續撥碼 #

登入帳號 1027 密碼 *****

設備 IP

音效裝置

喇叭 S/PDIF

麥克風 ASUS XONAR PHOEBUS Audio Device

群組對象均填為 #

群組代碼	啟用狀態	廣播點
01	停用	
02	停用	
03	停用	
04	停用	
05	停用	
06	停用	
07	停用	
08	停用	
09	停用	
10	停用	
11	停用	
12	停用	
13	停用	
14	停用	
15	停用	
16	停用	
17	停用	
18	停用	
19	停用	

群組對象為 66+群組代碼(01~20)
如 6601 即為 第1群組 (全體校區)

確定 取消

雙擊列表項目進行編輯

系統實際演練操作 Q&A